


# Panneau avant



❶ Touche d'alimentation (ON/STANDBY)

❷ Témoin d'alimentation

❸ Prise de casque audio (PHONES)

❹ Touches QUICK SELECT


❺ Touche INTERNET RADIO (🌐)

❻ Touches PRESET CHANNEL (1 – 3)

❼ Port USB/iPod

❽ Bornes V.AUX INPUT

Retirez le cache qui recouvre les connecteurs lorsque vous voulez les utiliser.



❾ Prise SETUP MIC

❿ Molette de contrôle MASTER VOLUME

⓫ Témoin de volume principal

⓬ Affichage

Ⓜ Capteur de télécommande

Ⓝ Molette SOURCE SELECT

Ⓟ Touche DIMMER

Ⓠ Touche ZONE2 ON/OFF

Ⓡ Touche ZONE2 SELECT

Ⓢ Touche SHIFT

Ⓣ Touches des canaux pré-réglés du tuner  
(TUNER PRESET CHANNEL +, -)

Ⓤ Touche SLEEP

Ⓡ Touche de lecture avec iPod (iPod ▶)

Ⓢ Touche STATUS