

DVD-3800BD 取扱説明書の訂正項目のお知らせ

DENON製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。操作の際は、取扱説明書とこのシートを一緒にお読みください。

🔍 13ページ:

追加



- 本機とお持ちのテレビを色差映像出力端子で接続している場合、“HDMI Select”を“RGB”または、“HDMI Deep Color”を“Auto”にすると、映像が正しく出力されない場合があります。

🔍 33ページ:

誤

Video (映像設定) つづき



- “HDMI Video Resolution”を“1080p24”または、“I/P Direct”を“Off”に設定していても、BDが1080プログレッシブ 24フレームで記録されていない場合やDVDでは、“1080p” (60フレーム) が出力されます。
- “HDMI Video Resolution”を“1080p24”または“1080p24”に設定しているときは、“Compnent Output”は設定できません。

正

Video (映像設定) つづき



- “HDMI Video Resolution”を“1080p24”または、“I/P Direct”を“On”に設定していても、BDが1080プログレッシブ 24フレームで記録されていない場合やDVDでは、対応している解像度で出力されます。
- “HDMI Video Resolution”を“1080p”または“1080p24”に設定しているときは、“Compnent Output”は設定できません。

🔍 34ページ:

追加

Audio (音声設定)



- “HDMI Multi (Normal)”選択時は、“Bass Enhancer”は機能しません。

🔍 35ページ:

誤

Speaker Setting (スピーカー設定)

設定項目	初期設定	その他の設定値
Channel Level (チャンネルレベル設定)	SW+10dB (サブウーハー+10dB)	Off (切)

正

Speaker Setting (スピーカー設定)

設定項目	初期設定	その他の設定値
Channel Level (チャンネルレベル設定)	Off (切)	SW+10dB (サブウーハー+10dB)