

DENON

プリセットコード一覧表 / List of Preset Codes / Liste von voreingestellten Codes / Liste des codes pré-réglés / Lista dei codici pre-regolati / Lista de Códigos Pre-ajustados / Lijst van vooringestelde codes / Förteckning över förinställda koder / 預選代碼一覧表 / 预选代码一览表

ケーブルのセットアップコード
SETUP CODES FOR CABLE
SETUP-CODES FÜR KABEL
CODES DE REGLAGE POUR CABLE
REGOLAZIONE CODICI PER CAVI
AJUSTAR CÓDIGOS PARA CABLE
INSTELCODES VOOR KABEL
INSTÄLLNINGSKODER FÖR KABEL-TV-MOTTAGARE
線纜設置代碼
线缆設置代碼

| | |
|---|------------------------|
| A | |
| ABC..... | 0030, 0035 |
| Americast..... | 0926 |
| B | |
| Bell South..... | 0926 |
| Birmingham Cable Communications..... | 0303 |
| British Telecom..... | 0030 |
| C | |
| Cable & Wireless..... | 1095 |
| D | |
| Daeryung..... | 0904, 1904, 0504, 0035 |
| Director..... | 0503 |
| F | |
| Filmnet..... | 0470 |
| G | |
| General Instrument..... | 0503, 0837, 0303, 0030 |
| GoldStar..... | 0171 |
| H | |
| Hamlin..... | 0036, 0300 |
| J | |
| Jerrold..... | 0503, 0837, 0303, 0030 |
| L | |
| LG..... | 0171 |
| M | |
| MNet..... | 0470 |
| Memorex..... | 0027 |
| Motorola..... | 0503, 0837, 0303, 1133 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| N | |
| NTL..... | 1095 |
| Noos..... | 0844 |
| O | |
| Ono..... | 1095 |
| P | |
| PVP Stereo Visual Matrix..... | 0030 |
| Pace..... | 0264, 1087, 1095 |
| Panasonic..... | 0027, 0035, 0134 |
| Paragon..... | 0027 |
| Philips..... | 0332, 0344 |
| Pioneer..... | 0904, 1904, 0171, 0560 |
| Pulsar..... | 0027 |
| Q | |
| Quasar..... | 0027 |
| R | |
| Regal..... | 0306, 0300 |
| Runco..... | 0027 |
| S | |
| Sagem..... | 0844 |
| Samsung..... | 0027, 0171 |
| Scientific Atlanta..... | 0904, 1904, 0504, 0035 |
| Sony..... | 1033 |
| Starcom..... | 0030 |
| Supercable..... | 0303 |
| T | |
| TS..... | 0030 |
| Tele+1..... | 0470 |
| Telewest..... | 1095 |
| Torx..... | 0030 |
| Toshiba..... | 0027 |
| Trans PX..... | 0303 |
| U | |
| United Cable..... | 0030 |
| Z | |
| Zenith..... | 0027, 0552, 0926 |

CD プレーヤーのセットアップコード
SETUP CODES FOR CD PLAYERS
SETUP-CODES FÜR CD-PLAYER
CODES DE REGLAGE POUR LECTEURS CD
REGOLAZIONE CODICI PER LETTORE CD
AJUSTAR CÓDIGOS PARA LOS REPRODUCTORES DE CD
INSTELOCODES VOOR CD-SPELERS
INSTÄLLNINGSKODER FÖR CD-SPELARE

鐳射唱盤播放機設置代碼
 鐳射唱盤播放机设置代碼

A

Aiwa 0184
 Arcam 0184
 Audio Research 0184
 AudioTon 0184
 Audiolab 0184
 Audiomeca 0184

C

Cairn 0184
 California Audio Labs. 0056
 Carver 0184, 0206
 Cyrus 0184

D

DKK 0027
 DMX Electronics 0184
 Denon 0000
 Dynamic Bass 0206

E

Emerson 0332

F

Fisher 0206

G

Genexxa 0059, 0332
 Goodmans 0332
 Grundig 0184

H

Harman/Kardon 0184, 0200
 Hitachi 0059

J

JVC 0099

K

Kenwood 0055, 0064
 Krell 0184

L

LXI 0332
 Linn 0184

M

MCS 0056
 Magnavox 0184, 0332
 Marantz 0056, 0184
 Matsui 0184
 Memorex 0332

Meridian 0184
 Micromega 0184
 Miro 0027
 Mission 0184
 Myryad 0184

N

NAD 0027
 NSM 0184
 Naim 0184

O

Optimus 0027, 0059, 0064, 0206, 0332

P

Panasonic 0056
 Philips 0184
 Pioneer 0059, 0332
 Polk Audio 0184
 Proton 0184

Q

QED 0184
 Quad 0184
 Quasar 0056

R

RCA 0059, 0206, 0332
 Realistic 0206
 Revox 0184
 Rotel 0184

S

SAE 0184
 Sansui 0184, 0332
 Sanyo 0206
 Scott 0332
 Sears 0332
 Sharp 0064
 Simaudio 0184
 Sonic Frontiers 0184
 Sony 0027
 Symphonic 0332

T

TAG McLaren 0184
 Tandy 0059
 Technics 0056
 Thorens 0184
 Thule 0184

U

Universum 0184

V

Victor 0099

W

Wards 0184

カセットプレーヤーのセットアップコード
SETUP CODES FOR CASSETTE PLAYERS
SETUP-CODES FÜR CASSETTEN-PLAYER
CODES DE REGLAGE POUR LECTEURS DE CASSETTE
REGOLAZIONE CODICI PER RIPRODUTTORE A CASSETTE
AJUSTAR CÓDIGOS PARA REPRODUCTORES DE CASSETTE
INSTELOCODES VOOR CASSETTESPELERS
INSTÄLLNINGSKODER FÖR KASSETTBANDSPELARE
 卡式錄音座設置代碼
 卡式录音座设置代码

A
Aiva 0056

C
Carver 0056

D
Denon 0001

G
Grundig 0056

H
Harman/Kardon 0056

M
Magnavox 0056
Marantz 0056
Myryad 0056

O
Optimus 0054

P
Philips 0056
Pioneer 0054
Polk Audio 0056

R
RCA 0054
Revox 0056

S
Sansui 0056
Sony 0270

T
Thorens 0056

W
Wards 0054

LDのセットアップコード
SETUP CODES FOR LASER DISC
SETUP-CODES FÜR LASER-DISCS
CODES DE REGLAGE POUR DISQUE LASER
REGOLAZIONE CODICI PER DISCHI LASER
AJUSTAR CÓDIGOS PARA DISCOS LÁSER
INSTELOCODES VOOR LASERDISC
INSTÄLLNINGSKODER FÖR LASER DISC-SPELARE
 鐳射影碟播放機設置代碼
 鐳射影碟播放机设置代码

C
Carver 0091

D
Denon 0000, 0086

M
Marantz 0091
Mitsubishi 0086

N
NAD 0086
Nagsmi 0086

O
Optimus 0086

P
Philips 0091
Pioneer 0086

S
Salora 0091
Sony 0228

T
Telefunken 0086

**DBSのセットアップコード
SETUP CODES FOR DBS**

SETUP-CODES FÜR DIGITALEN SENDESATELLITEN-TUNER

CODES DE REGLAGE POUR TUNER D'ÉMISSION PAR SATELLITE

REGOLAZIONE CODICI PER SINTONIZZATORE VIA SATELLITE PER TRASMISSIONI DIGITALI

AJUSTAR CÓDIGOS PARA SINTONIZADOR DE EMISIONES DIGITALES POR SATELITE

INSTEPCODES VOOR DIGITALE SATELLIETONTVANGER

INSTÄLLNINGSKODER FÖR SATELLITMOTTAGARE

數碼廣播衛星設置代碼

数碼广播卫星设置代码

A

@sat 1327
ABsat..... 0150
Alba..... 0482
AlphaStar..... 0799
Amstrad..... 0874
Aston..... 0169, 1156
Astro..... 0200
Atsat 1327
Avalon..... 0423

B

Blaupunkt 0200
British Sky Broadcasting ... 0874, 1202

C

Canal Digital 0880
Canal Satellite 0880
Canal+..... 0880
Chaparral..... 0243
Citycom..... 1203
Connexions 0423
Crossdigital 1136
Cyrus..... 0227

D

D-box..... 0750, 1154
DMT 1102
DNT..... 0227, 0423
Daeryung..... 0423
Daewoo..... 1323
Digenius 0326
DirecTV 0419, 0593, 0666, 1169, 0274,
0776, 1776, 0751, 0846, 1883,
1103, 1136
Dish Network System... 1032, 0802
DishPro 1032, 0802
Distratel..... 0111
Dream Multimedia 1264

E

Echostar 1032, 0802, 0194, 0423, 0637,
0880, 0898, 1113
Engel..... 1044
Expressvu..... 0802

F

FTE 0890
Finlux..... 0482
Fracarro..... 0898

Fuba 0423

G

GE..... 0593
GOI..... 0802
Galaxis 0890, 1138
General Instrument 0896
Gold Box..... 0880
Grundig..... 0200, 0874

H

HTS..... 0802
Hirschmann 0200, 0423
Hitachi 0846, 0482
Hughes Network Systems.. 1169, 0776, 1776
Humax 0890, 1203

I

InVideo 0898

J

JVC..... 0802

K

Kathrein 0150, 0200, 0227, 0276, 0685,
1248
Kreiselmeier 0200

L

Labgear..... 1323
Logix..... 1044
Lorenzen..... 0326

M

Magnavox..... 0751, 0749
Manhattan 0482, 1044, 1110
Marantz 0227
MediaSat 0880
Memorex 0751
Metronic..... 0111
Mitsubishi..... 0776
Motorola..... 0896
Myryad 0227

N

Next Level 0896
Nokia 0482, 0750, 0778, 1154, 1250,
1750

O

OctalTV..... 1032
Orbitech 1127

| | |
|-----------|---|
| P | |
| Pace | 0482, 0874, 1202, 1350 |
| Panasonic | 0274, 0728, 0874, 1347 |
| Panda | 0482 |
| Paysat | 0751 |
| Philips | 1169, 0776, 1776, 0751, 1103, 0749, 0160, 0227, 0482, 0880 |
| Pioneer | 0880 |
| Promax | 0482 |
| Proscan | 0419, 0593 |

| | |
|------------|------------------------|
| R | |
| RCA | 0419, 0593, 0882, 0170 |
| RFT | 0227 |
| RadioShack | 0896 |
| Radiola | 0227 |
| Radix | 0423 |

| | |
|---------------|------------------------|
| S | |
| SKY | 0883, 0874, 1202 |
| SM Electronic | 1227 |
| Sabre | 0482 |
| Sagem | 0847, 1141, 1280 |
| Samsung | 1303, 1136, 1044, 1319 |
| Sat Control | 1327 |
| Satstation | 1110 |
| Schwaiger | 1138 |
| Seemann | 0423 |
| Siemens | 0200 |
| Sony | 0666, 1666, 0874 |
| Star Choice | 0896 |
| Strong | 1327 |

| | |
|-----------|------------------------|
| T | |
| TPS | 0847, 1280 |
| Tantec | 0482 |
| TechniSat | 1126, 1127 |
| Telestar | 1127 |
| Thomson | 0482, 0880, 1073, 1318 |
| Topfield | 1233 |
| Toshiba | 0776, 1776, 0817 |

| | |
|------------|------------|
| U | |
| UltimateTV | 0419, 0666 |
| Uniden | 0751, 0749 |
| Universum | 0200 |

| | |
|----------|------|
| V | |
| Ventana | 0227 |

| | |
|----------|------------------|
| W | |
| Wisi | 0200, 0423, 0482 |

| | |
|----------|------|
| X | |
| XSat | 0150 |

| | |
|----------|------------|
| Z | |
| Zehnder | 1102 |
| Zenith | 0883, 1883 |

テレビのセットアップコード
SETUP CODES FOR TELEVISION
SETUP-CODES FÜR FERNSEHGERÄTE
CODES DE REGLAGE POUR TELEVISION
REGOLAZIONE CODICI PER TELEVISIONE
AJUSTAR CÓDIGOS PARA TELEVISIÓN
INTELCODES VOOR TELEVISIE
INSTÄLLNINGSKODER FÖR TV-APPARATER

電視機設置代碼
 电视机设置代碼

| | |
|----------------|---|
| A | |
| AGB | 0543 |
| AOC | 0478, 0120, 0207, 0087, 0057, 0205, 0036, 0119, 0135 |
| ASA | 0131 |
| AWA | 0036 |
| Acura | 0036 |
| Addison | 0119, 0135, 0680 |
| Admiral | 0120, 0490, 0190 |
| Advent | 0788 |
| Aiko | 0119 |
| Akai | 0839, 0729, 0057, 0036, 0235, 0388, 0543 |
| Akura | 0291 |
| Alba | 0036, 0064, 0398, 0695 |
| America Action | 0207 |
| Ampro | 0778 |
| Amstrad | 0198, 0036, 0064, 0398, 0439, 0460, 0543 |
| Anam | 0277, 0207, 0036 |
| Anam National | 0277, 0677 |
| Anitech | 0036 |
| Apex Digital | 0775, 0792, 0794 |
| Audiosonic | 0064, 0136 |
| Audiovox | 0478, 0207, 0119, 0650 |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| B | |
| Bang & Olufsen | 0592 |
| Basic Line | 0036 |
| Baur | 0064, 0388, 0539 |
| Baysonic | 0207 |
| Beaumarck | 0205 |
| Beko | 0397, 0513, 0741, 0742 |
| Bell & Howell | 0181 |
| Beon | 0064 |
| Blaupunkt | 0222 |
| Blue Sky | 0695, 1064 |
| Bondstec | 0274 |
| Bradford | 0207 |
| Brandt | 0136, 0362 |
| Broksonic | 0263, 0490 |
| Bush | 0036, 0064, 0398, 0401, 0695, 1064 |

| | |
|----------|------|
| C | |
| CCE | 0064 |
| CGE | 0274 |
| CTC | 0274 |

CXC 0207
 Candle 0057
 Carnivale 0057
 Carver 0081, 0197
 Cascade 0036
 Cathay 0064
 Celebrity 0027
 Celera 0792
 Centurion 0064
 Changhong 0792
 Ching Tai 0036, 0119
 Chun Yun 0027, 0207, 0036, 0119
 Chung Hsin 0207, 0080, 0135
 Cimline 0036
 Cinerall 0478, 0119
 Citizen 0087, 0057, 0119
 Clarion 0207
 Clarivox 0064
 Clatronic 0274, 0397
 Condor 0347, 0397
 Conrac 0835
 Contec 0207, 0036
 Craig 0207
 Crosley 0081
 Crown 0207, 0036, 0064, 0397, 0445
 Curtis Mathes 0074, 0081, 0181, 0478, 0120,
 0087, 0729, 0057, 0172, 0193,
 1174, 1374

D
 Daewoo 0181, 0478, 0207, 0057, 0205,
 1688, 0036, 0064, 0119, 0135,
 0197, 0401, 0650, 0661
 Dansai 0064
 Dayton 0036
 De Graaf 0235, 0575
 Decca 0064, 0543
 Denon 0172
 Digatron 0064
 Dixi 0036, 0064
 Dumont 0044
 Dwin 0747, 0801

E
 ECE 0064
 Elbe 0286
 Electroband 0027
 Elin 0064, 0575
 Elite 0347
 Elta 0036
 Emerson 0181, 0263, 0490, 0207, 0205,
 0388, 0650
 Envision 0057, 0840
 Epson 0860
 Erres 0064
 Ether 0057, 0036
 Etron 0036
 Europhon 0543

F
 Ferguson 0064, 0100, 0136, 0265, 0314,
 0362, 0587
 Fidelity 0388
 Finlandia 0235, 0373
 Finlux 0064, 0131, 0132, 0373, 0543
 Firststar 0263, 0036
 Firstline 0036, 0274, 0695
 Fisher 0181, 0131, 0235, 0397
 Flint 0482
 Formenti 0064, 0347
 Fortress 0120
 Frontech 0190, 0274, 0291
 Fujitsu 0710, 0836
 Funai 0207, 0198, 0291
 Futuretech 0207

G
 GE 0074, 0078, 0478, 0207, 0057,
 0205, 1481, 0119, 0587, 1174,
 1374
 GEC 0064, 0543
 Gateway 1782, 1783
 Geloso 0036
 Genexxa 0190
 Gibraltar 0044, 0057
 GoldStar 0181, 0057, 0205, 0064, 0136,
 0404
 Goodmans 0064, 0398, 0401, 0661
 Gorenje 0397
 Gradiente 0080, 0197
 Graetz 0190, 0388
 Granada 0064, 0235, 0366, 0543
 Grandin 0637
 Grundig 0064, 0222, 0514, 0583, 0614
 Grunpy 0207

H
 HCM 0036, 0439
 Hallmark 0205
 Hankook 0207, 0057, 0205
 Hanseatic 0064, 0347, 0388, 0455, 0583
 Hantarex 0543
 Harman/Kardon 0081
 Harvard 0207
 Havermy 0120
 Hello Kitty 0478
 Hinari 0036, 0064
 Hisawa 0482
 Hitachi 0057, 0205, 1172, 0172, 1283,
 0036, 0119, 0132, 0136, 0190,
 0252, 0383, 0508, 0575, 0605
 Hua Tun 0036
 Huanyu 0401
 Hypson 0064, 0291

I
 ICE 0291, 0398
 ITS 0398
 ITT 0190, 0388, 0575
 Imperial 0274, 0397, 0445

Indiana 0064
 Infinity 0081
 Ingelen 0190
 Inno Hit 0543
 Innova 0064
 Inteq 0044
 Interfunk 0064, 0190, 0274, 0388, 0539
 Intervention 0064, 0291, 0404

J

JBL 0081
 JCB 0027
 JVC 0490, 0080, 0398, 0680, 0710
 Jean 0183, 0078, 0263, 0036, 0119
 Jensen 0788

K

KEC 0207
 KTV 0207, 0057
 Kaisui 0036
 Kapsch 0190
 Karcher 0637
 Kathrein 0583
 Kendo 0064
 Kenwood 0057
 Kneissel 0286, 0462
 Kolin 0207, 0080, 0135
 Korpel 0064
 Koyoda 0036

L

L&S Electronic 0835
 LG 0087, 0057, 0205, 0064, 0135,
 0741
 LXI 0074, 0081, 0181, 0183, 0205
 Leyco 0064, 0291
 Liesenk & Tter 0064
 Loewe 0539
 Luxor 0383, 0388

M

M Electronic 0036, 0064, 0131, 0132, 0136,
 0190, 0314, 0373, 0401, 0507
 MGA 0177, 0057, 0205
 MTC 0087, 0057, 0539
 Magnadyne 0274, 0543
 Magnafon 0543
 Magnavox 0081, 0057, 1481, 1281
 Manesth 0291, 0347
 Marantz 0081, 0057, 0064, 0583
 Mark 0064
 Matsui 0036, 0064, 0235, 0398, 0514,
 0543
 Matsushita 0277, 0677
 Mediator 0064
 Medion 0695, 0835, 1064
 Megatron 0205, 0172
 Memorex 0181, 0277, 0490, 0177, 0205,
 0036, 1064
 Metz 0474
 Micromaxx 0835

Microstar 0835
 Midland 0074, 0044, 0078
 Minerva 0514
 Minoka 0439
 Mitsubishi 0181, 0277, 0120, 0263, 0207,
 0177, 1277, 0057, 0205, 0135,
 0539, 0863
 Mivar 0318, 0319, 0543, 0636
 Motorola 0120
 Multitech 0207, 0036
 Myryad 0583

N

NAD 0183, 0205, 0388, 0893
 NEC 0181, 0183, 0078, 0057, 0205,
 0036, 0197, 0482, 0524, 1731
 NEI 0064
 NTC 0119
 Neckermann 0064, 0583
 Netsat 0064
 Newwave 0120, 0205, 0036, 0119
 Nikkai 0064, 0291
 Nikko 0057, 0205, 0119
 Nokia 0388, 0500, 0507, 0575, 0658
 Norcent 0775, 0851
 Nordmende 0136, 0314, 0587

O

Oceanic 0190, 0388
 Onwa 0207, 0460
 Optimus 0181, 0277, 0193, 0677
 Optonica 0120
 Orion 0263, 0490, 0064, 0347, 0543
 Osaki 0291, 0439
 Otto Versand 0064, 0347, 0539, 0583

P

Palladium 0397, 0445
 Panama 0291
 Panasonic 0081, 0277, 0078, 0064, 0190,
 0677, 1437
 Pathe Cinema 0265, 0347
 Pausa 0036
 Penney 0074, 0183, 0078, 0087, 0057,
 0205, 1374
 Perdio 0347
 Philco 0081, 0490, 0207, 0057, 0205,
 0172, 1688, 0064, 0274
 Philips 0081, 0027, 0078, 0057, 0205,
 1481, 0064, 0119, 0135, 0401,
 0583, 0717
 Phonola 0064
 Pilot 0057
 Pioneer 0193, 0136, 0190, 0314, 0706,
 0787, 0893
 Portland 0119
 Prandoni-Prince 0543
 Prima 0788
 Prism 0078
 Profex 0036, 0388
 Proscan 0074

Protech 0036, 0064, 0274, 0291, 0445,
0695
Proton 0057, 0205, 0036
Pulsar 0044

Q

Quasar. 0277, 0078, 0677
Quelle 0064, 0131, 0388, 0539

R

R-Line 0064
RCA 0074, 0027, 0057, 0205, 1474,
1481, 0117, 0119, 0706, 1074,
1174, 1274, 1374, 1574
RFT 0455
RadioShack 0074, 0181, 0207, 0057, 0205
Radiola 0064
Radiomarelli. 0543
Realistic. 0181, 0207, 0057, 0205
Rediffusion 0388
Reoc 0741
Revox 0064
Rex 0190, 0286, 0291
Roadstar 0036, 0291, 0445
Runco 0044, 0057, 0524, 0630

S

SBR 0064
SEG 0291, 0695
SEI 0543
SKY 0064
SSS 0207
Saba 0136, 0190, 0314, 0362
Saccs. 0265
Sagem. 0637
Saisho 0036, 0291, 0543
Salora 0190, 0383, 0388, 0575
Sambers 0543
Sampo. 0181, 0120, 0057, 0205, 0198,
0036, 0119, 0677, 1782
Samsung 0181, 0087, 0839, 0729, 0057,
0205, 0036, 0064, 0117, 0119,
0291, 0397, 0583, 0614, 0645,
0793, 0841
Sansei 0478
Sansui 0490
Sanyo 0181, 0207, 0131, 0235, 0366,
0826
Schaub Lorenz. 0388
Schneider 0064, 0274, 0398, 0695
Scotch. 0205
Scott 0263, 0207, 0205
Sears 0074, 0081, 0181, 0183, 0205,
0198
Seleco 0190, 0286
Semivox 0207
Semp. 0183
Sharp. 0120, 0057, 0677
Shen Ying 0036, 0119
Sheng Chia 0120, 0263, 0036
Siarem. 0543

Siemens 0064, 0222
Sinudyne. 0543
Skantic 0383
Skygiant 0207
Skyworth 0064
Solavox. 0190
Sonitron 0235
Sonoko 0036, 0064
Sonolor 0190, 0235
Sontec 0064
Sony 1127, 0027, 0677, 0861, 1532,
1678
Soundesign 0207, 0205
Soundwave. 0064, 0445
Sowa 0183, 0078, 0087, 0205, 0119
Squareview. 0198
Standard 0036
Starlite 0207
Stern. 0190, 0286
Supreme. 0027
Sylvania 0081, 0057, 0198
Symphonic 0207, 0198
Synco 0027, 0478, 0120, 0087, 0205,
0119
Sysline 0064

T

T + A. 0474
TCM 0835
TMK 0205
TNCi 0044
TVS. 0490
Tacico 0205, 0036, 0119
Tai Yi 0036
Tandy 0120, 0190
Tashiko 0119, 0677
Tatung. 0081, 0181, 0183, 0078, 0087,
0036, 0064, 0543
Teac 0036, 0064, 0291, 0439, 0445,
0482, 0695, 1064
Tec 0274
Technema. 0347
Technics 0277, 0078, 0677
Techwood. 0078
Teco 0078, 0120, 0205, 0036, 0119,
0291, 0680
Teknika 0081, 0207, 0177, 0087, 0119
Telefunken 0729, 0136, 0289, 0362, 0652
Telemeister. 0347
Teletech 0036
Tensai 0347
Tera. 0057
Thomson 1474, 0136, 0314, 0587, 0652
Thorn 0064, 0131, 0388, 0539
Toshiba 0181, 0183, 0087, 1283, 0535,
0645, 0677, 0859, 1383, 1683,
1731
Triumph. 0543
Tuntex. 0057, 0036, 0119

U

Uher 0347
Universum. 0064, 0131, 0132, 0291, 0373,
0397, 0519

V

Vector Research 0057
Vestel 0064
Victor. 0277, 0080, 0677, 0680
Videosat 0274
Vidikron 0081
Vidtech 0205
ViewSonic. 1782
Vision 0347
Voxson 0190

W

Waltham 0383
Wards 0081, 0057, 0205, 0893
Watson 0064, 0347
Waycon 0183
White Westinghouse ... 0490, 0064, 0347, 0650

Y

Yamaha 0057, 0796, 0860
Yapshe 0277
Yoko 0064, 0291

Z

Zenith 0044, 0490, 0205, 0119

VCRのセットアップコード
SETUP CODES FOR VCR
SETUP-CODES FÜR VIDEOGERÄTE
CODES DE REGLAGE POUR MAGNETOSCOPE
REGOLAZIONE CODICI PER VIDEOREGISTRATORE (VCR)
AJUSTAR CÓDIGOS PARA VCR
INTELCODES VOOR VIDEORECORDER
INSTÄLLNINGSKODER FÖR VIDEOBANDSPELARE
録像機設置代碼
录像机设置代碼

A

ASA 0064, 0108
Admiral 0075
Adventura. 0027
Aiko 0305
Aiwa 0064, 0027, 0334, 0375, 0379
Akai 0068, 0342
Akiba 0099
Alba 0099, 0305, 0342, 0379
America Action. 0305
American High 0062
Amstrad 0027
Anam 0064, 0267, 0305, 0253, 0507
Anam National 0253, 1589
Anitech. 0099
Asha 0267
Asuka 0064
Audiovox 0064, 0305

B

Baird 0027, 0131, 0068
Basic Line 0099, 0305
Beaumarck 0267
Bell & Howell 0131
Blaupunkt 0253
Brandt. 0347
Brandt Electronic. 0068
Broksonic. 0211, 0375, 1506
Bush 0099, 0305, 0379

C

CCE 0099, 0305
CGE 0027
Calix 0064
Canon. 0062
Carver 0108
Cimline. 0099
Cineral 0305
Citizen 0064, 0305, 1305
Colt. 0099
Combitech 0379
Craig. 0064, 0074, 0267, 0099
Crown. 0099, 0305
Curtis Mathes. 0087, 0062, 0068, 1062
Cybernex 0267
Cyrus 0108

D
 Daewoo 0072, 0131, 0305, 0669, 1305
 Dansai 0099
 De Graaf 0069
 Decca 0108, 0027
 Denon 0069
 Dual 0068
 Dumont 0108, 0027, 0131
 Dynatech 0027

E
 ESC 0267, 0305
 Elcotech 0099
 Electrohome 0064
 Electrophonic 0064
 Emerex 0059
 Emerson 0062, 0064, 0211, 0267, 0072,
 0027, 0070, 0305, 1305, 1506

F
 Ferguson 0068, 0347
 Fidelity 0027
 Finlandia 0108, 0131
 Finlux 0108, 0027, 0069, 0131
 Firstline 0064, 0072, 0070, 0099
 Fisher 0074, 0131
 Fujii 0062, 0060
 Fujitsu 0072, 0027
 Funai 0027

G
 GE 0087, 0062, 0267, 0834, 1062,
 1087
 GEC 0108
 Garrard 0027
 General 0072
 Go Video 0459
 GoldHand 0099
 GoldStar 0064, 0252, 0507, 1264
 Goodmans 0064, 0027, 0099, 0305
 Gradiente 0027
 Graetz 0267, 0131, 0068
 Granada 0108, 0131
 Grandin 0064, 0027, 0099
 Grundig 0108, 0099, 0253, 0374

H
 HCM 0099
 HI-Q 0074
 Hanseatic 0064
 Harley Davidson 0027
 Harman/Kardon 0108
 Harwood 0099
 Hinari 0267, 0099, 0379
 Hitachi 0064, 0267, 0027, 0069, 0068
 Hughes Network Systems 0069
 Hypson 0099

I
 ITT 0267, 0131, 0068
 ITV 0064, 0305
 Imperial 0027

Interfunk 0108

J
 JVC 0072, 0094, 0068
 Jensen 0068

K
 KEC 0064, 0305
 KLH 0099
 Kaisui 0099
 Kenwood 0094, 0068
 Kodak 0062, 0064
 Kolin 0070, 0068
 Korpel 0099

L
 LG 0064, 0072, 0069, 0507
 LXI 0064
 Lenco 0305
 Leyco 0099
 Lloyd's 0027
 Loewe 0064, 0108, 1589
 Logik 0267, 0099
 Luxor 0075, 0131, 0070

M
 M Electronic 0027
 MEI 0062
 MGA 0267, 0070
 MGN Technology 0267
 MTC 0267, 0027
 Magnasonic 1305
 Magnavox 0062, 0066, 0108, 0027, 1808
 Magnin 0267
 Manesth 0072, 0099
 Marantz 0062, 0108
 Marta 0064
 Matsui 0375, 0379
 Matsushita 0062
 Medion 0375
 Memorex 0062, 0064, 0075, 0066, 0074,
 0267, 0027, 0131, 0334, 0375,
 1264
 Memphis 0099
 Metz 0064, 0374, 1589
 Minolta 0069
 Mitsubishi 0108, 0094, 0070, 0068, 0834
 Motorola 0062, 0075
 Multitech 0027, 0099
 Murphy 0027
 Myryad 0108

N
 NAD 0131
 NEC 0062, 0064, 0075, 0131, 0094,
 0068
 National 0253
 Neckermann 0108
 Nesco 0099
 Newwave 0064
 Nikko 0064
 Noblex 0267

Nokia 0267, 0131, 0068
Nordmende 0068, 0347

O

Oceanic 0027, 0068
Okano 0342, 0375
Olympus 0062, 0253
Optimus 0064, 0075, 0131, 0459
Orion 0211, 0375, 0379, 1506
Osaki 0064, 0027, 0099
Otto Versand 0108

P

Palladium 0064, 0068, 0099
Panasonic 0062, 0252, 0253, 0643, 1062,
1589
Pathe Marconi 0068
Penney 0062, 0064, 0267, 0069, 1062,
1264
Pentax 0069
Perdio 0027
Philco 0062
Philips 0062, 0108, 0645, 1108, 1208
Phonola 0108
Pilot 0064
Pioneer 0108, 0069, 0094
Polk Audio 0108
Profitronic 0267
Proline 0027
Proscan 0087, 1087
Protec 0099
Pulsar 0066
Pye 0108

Q

Quasar 0062, 1062
Quelle 0108

R

RCA 0087, 0062, 0267, 0069, 0834,
1062, 1087
RadioShack 0027
Radiola 0108
Radix 0064
Randex 0064
Realistic 0062, 0064, 0075, 0074, 0027,
0131
Reoc 0375
ReplayTV 0641, 0643
Rex 0068
Roadstar 0064, 0267, 0099, 0305
Runco 0066

S

SBR 0108
SEG 0267
SEL 0108
STS 0069
Saba 0068, 0347
Salora 0070
Sampo 0064, 0075
Samsung 0267, 0072, 0459

Sanky 0075, 0066
Sansui 0027, 0094, 0068, 1506
Sanyo 0074, 0267, 0131
Saville 0379
Schaub Lorenz 0027, 0131, 0068
Schneider 0108, 0027, 0099
Scott 0211, 0072, 0070
Sears 0062, 0064, 0074, 0027, 0069,
0131, 1264
Seleco 0068
Semp 0072
Sharp 0075, 0834
Shintom 0131, 0099
Shogun 0267
Siemens 0064, 0108, 0131
Silva 0064
Singer 0072, 0099
Sinudyne 0108
Sonic Blue 0641, 0643
Sontec 0064
Sony 0062, 0059, 0060, 0027, 0663,
1259
Sunkai 0375
Sunstar 0027
Suntronic 0027
Sylvania 0062, 0108, 0027, 0070, 1808
Symphonic 0027

T

TMK 0267
Tandy 0027, 0131
Tashiko 0064, 0027
Tatung 0108, 0072, 0027, 0094, 0068
Teac 0027, 0068, 0305, 0334, 0669
Technics 0062, 0253
Teco 0062, 0064, 0075, 0068
Teknika 0062, 0064, 0027
Teleavia 0068
Telefunken 0068, 0347
Tenosal 0099
Tensai 0027
Thomas 0027
Thomson 0087, 0094, 0068, 0347
Thorn 0131, 0068
Tivo 0645, 0663
Toshiba 0108, 0072, 0094, 0070, 0068,
0872
Totevision 0064, 0267

U

Uher 0267
Unitech 0267
Universum 0064, 0108, 0267, 0027

V

Vector 0072
Victor 0094, 0068
Video Concepts 0072
Videomagic 0064
Videosonic 0267
Villain 0027

W
 Wards 0087, 0062, 0075, 0074, 0108,
 0267, 0027, 0069, 0099
 White Westinghouse 0099

X
 XR-1000 0062, 0027, 0099

Y
 Yamaha 0068
 Yamishi 0099
 Yokan 0099
 Yoko 0267

Z
 Zenith 0066, 0060, 0027, 1506

DVDプレーヤーのセットアップコード
SETUP CODES FOR DVD PLAYERS
SETUP-CODES FÜR DVD-PLAYER
CODES DE REGLAGE POUR LECTEURS DVD
REGOLAZIONE CODICI PER LETTORE DVD
AJUSTAR CÓDIGOS PARA REPRODUCTORES DE DVD
INSTELECODES VOOR DVD-SPELERS
INSTÄLLNINGSKODER FÖR DVD-SPELARE
 數碼視頻碟設備代碼
 数码视频碟设备代码

A
 Acoustic Solutions 0757
 Alba 0744
 Amstrad 0740
 Apex Digital 0699, 0744, 0782, 0821, 0823,
 0857, 1127

B
 Blaupunkt 0744
 Blue Parade 0598
 Bush 0740

C
 Centrex 0699
 Clatronic 0815
 CyberHome 0741

D
 DVD2000 0548
 Daewoo 0811, 0797
 Dansai 0797
 Decca 0797
 Denon 0000, 0517
 Diamond 0795
 Digitrex 0699

E
 Emerson 0618
 Enterprise 0618

F
 Fisher 0697

G
 GE 0549, 0744
 Go Video 0742
 GoldStar 0768
 Gradiente 0678
 Greenhill 0744
 Grundig 0566

H
 Hitachi 0600, 0691
 Hiteker 0699

J
 JVC 0585, 0650

| | | |
|---------------------|------------------------|--|
| K | | |
| KLH..... | 0744 | |
| Kenwood..... | 0517, 0561 | |
| Koss..... | 0678 | |
| L | | |
| LG..... | 0768 | |
| Limit..... | 0795 | |
| M | | |
| Magnavox..... | 0530, 0702 | |
| Marantz..... | 0566 | |
| Memorex..... | 0858 | |
| MiCO..... | 0750 | |
| Microsoft..... | 0549 | |
| Mintek..... | 0744 | |
| Mitsubishi..... | 0548 | |
| Mustek..... | 0757 | |
| N | | |
| Nesa..... | 0744 | |
| O | | |
| Onkyo..... | 0530 | |
| Oritron..... | 0678 | |
| P | | |
| Palsonic..... | 0699 | |
| Panasonic..... | 0517, 0659, 1389 | |
| Philips..... | 0530, 0566, 0673, 0881 | |
| Pioneer..... | 0552, 0598, 0658, 0659 | |
| Polk Audio..... | 0566 | |
| Proscan..... | 0549 | |
| Q | | |
| Qwestar..... | 0678 | |
| R | | |
| RCA..... | 0549, 0598, 0744 | |
| Rotel..... | 0650 | |
| S | | |
| SM Electronic..... | 0757 | |
| Samsung..... | 0600 | |
| Sanyo..... | 0697 | |
| Sharp..... | 0657 | |
| Sherwood..... | 0797 | |
| Shinsonic..... | 0560 | |
| Slim Art..... | 0811 | |
| Sony..... | 0560, 0891 | |
| Sylvania..... | 0702 | |
| T | | |
| Tatung..... | 0797 | |
| Teac..... | 0598, 0744 | |
| Technics..... | 0517 | |
| Theta Digital..... | 0598 | |
| Thomson..... | 0549 | |
| Toshiba..... | 0530 | |
| U | | |
| Urban Concepts..... | 0530 | |
| X | | |
| XBox..... | 0549 | |
| Y | | |
| Yamaha..... | 0517, 0566, 0572 | |
| Z | | |
| Zenith..... | 0530, 0618, 0768 | |
| Zeus..... | 0811 | |

CDレコーダーのセットアップコード
SETUP CODES FOR CD RECORDER
SETUP-CODES FÜR CD-REKORDER
CODES DE REGLAGE POUR ENREGISTREUR CD
REGOLAZIONE CODICI REGISTRATORE CD
AJUSTAR CÓDIGOS PARA GRABADOR CD
INSTELOCODES VOOR CD-RECORDER
INSTÄLLNINGSKODER FÖR CD-BRÄNNARE
 CD錄音機設備代碼
 CD录音机设备代码

| | |
|--------------|------------|
| D | |
| Denon..... | 0000, 0653 |
| K | |
| Kenwood..... | 0653 |
| M | |
| Marantz..... | 0653 |
| P | |
| Philips..... | 0653 |

MDのセットアップコード
SETUP CODES FOR MINIDISC (MD)
SETUP-CODES FÜR MINIDISCS (MD)
CODES DE REGLAGE POUR MINIDISC (MD)
REGOLAZIONE CODICI PER MINIDISCO (MD)
AJUSTAR CÓDIGOS PARA MINIDISCOS (MD)
INSELCODES VOOR MINIDISC (MD)
INSTÄLLNINGSKODER FÖR MD-SPELARE
迷你磁碟播放機設置代碼
迷你磁碟播放机设置代码

D
Denon 0002

K
Kenwood 0708

O
Onkyo 0895

S
Sharp 0888
Sony 0517

DVDレコーダーのセットアップコード
SETUP CODES FOR DVD RECORDER
SETUP-CODES FÜR DVD-REKORDER
CODES DE REGLAGE POUR ENREGISTREUR DVD
REGOLAZIONE CODICI REGISTRATORE DVD
AJUSTAR CÓDIGOS PARA GRABADOR DVD
INSELCODES VOOR DVD-RECORDER
INSTÄLLNINGSKODER FÖR DVD-BRÄNNARE
數碼視頻碟錄像機設備代碼
数码视频碟录像机设备代码

D
Denon 0000

P
Panasonic 0000

T
Toshiba 0002

