

List of preset codes / Liste de codes préréglés

Blu-ray Disc Player

D	Denon	32258
I	Insignia	30675
	Integra	32147
L	LG	30741
M	Magnavox	30675
	Marantz	32414
O	Olevia	32331
	Onkyo	32147
P	Panasonic	31641
	Philips	32084, 32434
	Pioneer	30142, 32442
S	Samsung	30199
	Sharp	32250
	Sony	31516
	Sylvania	30675

HD-DVD Player

I	Integra	31769
L	LG	30741
M	Microsoft	32083
O	Onkyo	31769
R	RCA	31769
T	Toshiba	31769
X	Xbox	32083

DVD Player

1	3D LAB	30503, 30539
A	A-Trend	30714
	Accurian	30675
	AEG	30788
	Aiwa	30533, 30641
	Akai	30695, 30705, 30770, 30899
	Alba	30672
	Allegro	30869
	Amstrad	30713
	Apex Digital	30533, 30672, 31056, 31061
	Argo	31023
B	BBK	31224
	Bel Canto Design	31571
	Black Diamond	30713
	Blue Parade	30571
	Blue Sky	30695, 30713
	Bose	32023
	Brandt	30651
	Broksonic	30695, 31419
	Bush	30690
C	California Audio Labs	30490

	Cambridge Soundworks	30690
	Cat	30789
	Centrex	30672
	Cinea	30831
	CineVision	30833, 30869, 31483
	Citizen	30695
	Clairtone	30571
	Clatronic	30788
	Coby	31086, 31321
	Craig	30831
	Creative	30503, 30539
	CyberHome	30714, 30816, 31023, 31129, 31502
	Cytron	30705
D	Daewoo	30705, 30714, 30770, 30833, 30869, 31172
	Dansai	30770
	Decca	30770
	Denon	30490, 30634, 31634, 31844, [32134]*
	Digitor	31005
	Digitrex	30672
	Disney	30675
	DiViDo	30705
	Dual	30675
	Durabrand	30713, 31023
	DVD2000	30521
E	Elta	30690
	Emerson	30591, 30675, 30821, 31268
	Enterprise	30591
	Entivo	30503, 30539
	Enzer	30770
	ESA	30821, 31268
F	Firstline	30651
	Fisher	30670
	Funai	30675, 31268
G	Gateway	31158
	GE	30522, 30815
	GFM	30675, 31268
	Go Video	30573, 30715, 30741, 30744, 30783, 30833, 30869, 31044, 31075, 31099, 31158, 31483, 31730
	GoldStar	30741, 30869
	Gradiente	30490, 30651
	Grundig	30539, 30705, 30775
H	H & B	30850
	Harman/Kardon	30582, 30702, 31229
	Helios	32192
	Hello Kitty	30831
	HiMAX	30843
	Hitachi	30573, 30664, 31748
	Hiteker	30672

	Humax	31588
	Hyundai	30850
I	Insignia	30675, 31268
	Integra	30571, 30627, 31634, 31769
	IRT	30783
J	JBL	30702, 31926
	JMB	30695
	JVC	30558, 30623, 30867, 31164, 31275, 31550, 31597, 31602, 31901
K	Kenwood	30490, 30534, 30682
	Kiiro	30770
	Kiss	30841
	Kloss	30533
	Koss	30651, 31061
L	Lasonic	30627, 30789
	Lecson	31533
	Lenco	30774
	Lenoxx	30838
	LG	30591, 30741, 30869, 31906
	LiteOn	31058, 31158
	Loewe	30511, 30741
	Logix	30783
M	Magnasonic	30651, 30675
	Magnavox	30503, 30539, 30646, 30675, 30713, 30821, 30885, 31268, 31354, 31506
	Marantz	30503, 30539, 30675
	McIntosh	31533, 31273
	Medion	30651
	Memorex	30695, 30831, 32213
	MiCO	30723, 30751
	Microsoft	30522, 32083
	Minato	30752
	Mitsubishi	30521, 31521
N	NAD	30741
	Naiko	30770
	NEC	30869
O	Onkyo	30503, 30627, 31612, 31769, 31985
	Oppo	30575, 31224, 32185
	Optimus	30571
	Orion	31695
	Oritron	30651
P	Palsonic	30672
	Panasonic	30490, 30503, 30571, 30632, 30703, 31362, 31462, 31490, 31579, 31641, 31762, 31834
	Philco	30675, 30690, 30733, 30862
	Philips	30503, 30539, 30646, 30675, 30713, 30854, 30885, 31158, 31267, 31340, 31354, 31506, 32084
	Pioneer	30142, 30525, 30571, 30631, 30632, 31460, 31571, 31965

	Polaroid	31061, 31086
	Polk Audio	30539
	Portland	30770
	Presidian	30675
	Proceed	30672
	Proscan	30522
Q	Qwestar	30651
R	Radionette	30741
	RadioShack	30571
	RCA	30522, 30571, 30822, 31022, 31132, 31769, 31965
	Realistic	30571
	Redstar	30763
	Reoc	30752
	Rio	30869
	Rotel	30623
S	Saba	30651
	Sampo	30752
	Samsung	30199, 30490, 30573, 30744, 30899, 31044, 31075, 31748, 31932
	Sansui	30695
	Schneider	30783
	Schwaiger	30752
	Sensory Science	31158
	Sharp	30630, 30675, 30752, 31256, 31419, 32015
	Sherwood	30770
	Shinsonic	30533
	Simaudio	30885
	Singer	30751
	Skyworth	30898
	SM Electronic	30690
	Sonic Blue	30573, 30715, 30783, 30869, 31099
	Sony	30533, 30772, 30864, 31033, 31070, 31431, 31433, 31516, 31533, 31536, 31633, 31981
	Superscan	30821
	Sylvania	30675, 30821, 31268
	Symphonic	30675, 30821, 31268
T	Tatung	30770
	Teac	30571, 30759, 31006
	Technics	30490, 30703
	Technika	30770
	Tevion	30651
	Theta Digital	30571
	Thomson	30511, 30522, 30551
	Tivo	31503, 31588
	Toshiba	30503, 30539, 30573, 30695, 31045, 31154, 31503, 31510, 31588, 31769
	Tredex	30843
U	Unimax	30770
	United	30788

	Universum	30591
	Urban Concepts	30503, 30539
W	Wharfedale	30686
X	Xbox	30522, 32083
Y	Yamaha	30490, 30539, 30545, 30646, 30817, 31840
Z	Zenith	30503, 30591, 30741, 30869, 31906

DVD Recorder

A	Accurian	30675, 31416
	Apex Digital	31056
B	Broksonic	31419
C	Coby	31086
	CyberHome	31129, 31502
F	Funai	30675
G	Gateway	31158
	Go Video	30741, 31158, 31730
H	Humax	31588
J	JVC	31164, 31275
K	Kreisen	31421
L	LG	30741
	LiteOn	31158, 31416
M	Magnavox	30646, 30675, 61506
P	Packard Bell	31321
P	Panasonic	30490, 31579
	Philips	30646, 31340
	Pioneer	30631, 31460
	Polaroid	31086
R	RCA	30522
S	Samsung	30490
	Sanyo	30670
	Sensory Science	31158
	Sharp	30675
	Sony	31033, 31070, 31431, 31433, 31516, 31536
	Sylvania	30675
T	Toshiba	31510, 31588
Z	Zenith	30741

CD Player

A	Acoustic Research	40420
	Aiwa	40157
	Arcam	40157
	Burdio Research	40157
B	Burmester	40420
C	Cairn	40157
	California Audio Labs	40029, 40303
	Cambridge Soundworks	40157
	Carver	40157, 40179

D	Curtis Mathes	40032
	Denon	40003, 40766, 40873, 42867, 42868, 43867, 43868
	DKK	40000
	DMX Electronics	40157
F	Fisher	40000, 40179
G	Garrard	40393, 40420
	Genexxa	40032
	Grundig	40157
H	Hafler	40173
	Harman/Kardon	40100, 40157, 40173
	Hitachi	40032
I	Inkel	40157
	Integra	40101
J	Jerrold	40003
	JVC	40032, 40072
K	Kenwood	40000, 40028, 40029, 40037, 40190, 40681
	KLH	41318
	Krell	40157
L	Linn	40157
	LXI	40179
M	Magnavox	40157
	Marantz	40029, 40157
	Matsui	40157
	MCS	40029
	Memorex	40000, 40032, 40179, 40420, 40468
	Micromega	40157
	Miro	40000
	Mission	40157
	Modulaire	40000, 40032, 40087, 40179, 40420, 40468
	MTC	40420
	Musical Fidelity	40393
	Myryad	40157
N	NAD	40721
	NSM	40157
O	Onkyo	40101, 40868
	Optimus	40000, 40032, 40037, 40087, 40179, 40393, 40420, 40468
P	Panasonic	40029, 40303, 40388, 40752
	Parasound	40420
	Penney	40029
	Philips	40157
	Pioneer	40032, 40468
	Polk Audio	40157
	Proceed	40420
	Proton	40157
Q	QED	40157
	Quad	40157
	Quasar	40029
R	Radiola	40157
	RadioShack	40000, 40032, 40179, 40420, 40468

	RCA	40032, 40053, 40179, 40420, 40468
	Realistic	40000, 40032, 40087, 40179, 40420, 40468
	Revox	40157
	Rotel	40157, 40420
S	SAE	40157
	Sansui	40000, 40157
	Sanyo	40000, 40087, 40179
	Sears	40179
	Sharp	40037
	Sonic Frontiers	40157
	Sony	40000, 40100, 40185, 40490
	Sugden	40157
	Sylvania	40157
T	TAG McLaren	40157
	Tandy	40032
	Tascam	40393, 40420
	Teac	40390, 40420, 40490
	Technics	40029, 40303
	Techwood	40303
	Thule Audio	40157
V	Victor	40072
W	Wards	40032, 40053, 40087, 40157, 40179
Y	Yamaha	40036, 40490, 40868
	Yorx	40000

CD Recorder

D	Denon	42868, 43868
R	RCA	40053, 40420
S	Sony	40000, 40100, 41364
T	Teac	40420

Video Cassette Recorder

A	A-Mark	20037, 20240, 20278
	ABS	21972
	Admiral	20048, 20060
	Adventura	20037, 20240
	Aiko	20278
	Aiwa	20037, 20742, 21137
	Akai	20315
	Alba	20278
	Alienware	21972
	Allegro	21137
	America Action	20278
	American High	20081
	Anam National	20226
	Asha	20240
	Astra	20240
	Audiovox	20037, 20278
B	Beaumarck	20240

	Bell & Howell	20048
	Broksonic	20348
C	Calix	20037
	Candle	20037
	Carrera	20240
	Carver	20081
	CCE	20278
	Cineral	20278
	CineVision	21137
	Citizen	20037, 20240, 20278
	Classic	20037
	Colortyme	20045, 20060, 20278
	Craig	20037, 20240
	Crosley	20081
	Crown	20278
	Curtis Mathes	20060, 20240, 20278
	Cybermex	20240
	CyberPower	21972
D	Daewoo	20037, 20045, 20278, 21137
	Daytron	20037, 20278
	Dell	21972
	Denon	20042, 20081
	DirecTV	20739
	Dynatech	20240
E	Electrohome	20037, 20043, 20060, 20240
	Electroponic	20037
	Emerex	20032
	Emerson	20037, 20043, 20240, 20278, 20348, 20593, 21593
	ESA	21137
F	Funai	20037, 20278, 20593, 21593
G	Gateway	21972
	GE	20048, 20060, 20240
	Gemini	20060
	Genexxa	20037, 20278
	GFM	21593
	Go Video	20240, 20614, 21137
	GoldStar	20037, 20278, 21137
	Goodmans	20037, 20278, 21137
	Granada	20042, 20081
	Grundig	20081, 20226
H	Harman/Kardon	20081
	Hewlett Packard	21972
	Hitachi	20037, 20042, 20045, 20089
	Howard Computers	21972
	HP	21972
	Hughes Network Systems	20042, 20739
	Humax	20739
	Hush	21972
I	iBUYPOWER	21972
	Instant Replay	20226
	ITT Nokia	20240

J	Janeil	20240
	Jensen	20067
	JVC	20067, 21162
K	KEC	20037, 20278
	Kenwood	20067
	Kodak	20037
L	LG	20037, 20240, 21137
	Lifetec	20348
	Linksys	21972
	Lloyd's	20240
	Loewe	20081
	Logik	20240
	Lumatron	20278
	LXI	20037, 20042, 20067
M	M Electronic	20240
	Magnasonic	20037, 20240, 20278, 20593
	Magnavox	20037, 20048, 20081, 20226, 20240, 20593, 20618, 21593
	Magnin	20240
	Marantz	20081
	Marta	20037
	Matsui	20037, 20348
	Matsushita	20081, 21162
	Media Center PC	21972
	Medion	20348
	Memorex	20037, 20048, 20240, 20278, 20348, 21162
	Metz	20037
	MGA	20043, 20060, 20240
	MGN Technology	20240
	Microsoft	21972
	Midland	20240
	Mind	21972
	Minolta	20042
	Mitsubishi	20042, 20043, 20048, 20060, 20067
	Motorola	20048
	MTC	20240
N	NAD	20240
	NEC	20067
	Nikko	20037, 20278
	Nikkodo	20037, 20278
	Nishi	20240
	Niveus Media	21972
	Noblex	20240
	Northgate	21972
O	Olympus	20226
	Optimus	20037, 20048, 20240, 20593, 21162
	Orion	20240, 20278
P	Panasonic	20225, 20226, 20614, 20616, 20837, 21162
	Penney	20037, 20042, 20067, 20081, 20240
	Pentax	20042

	Philco	20081
	Philips	20045, 20048, 20081, 20616, 20618, 20739
	Pilot	20037
	Pioneer	20042, 20067, 20081, 21337
	Polk Audio	20081
	Portland	20278
	Presidian	21593
	Profitronic	20240
	Proscan	20060
	Pulsar	20240, 20278
	Pulser	20240
Q	Quasar	20226, 21162
R	RadioShack	20037, 20048, 20240, 21162
	Radix	20037
	Randex	20037
	RCA	20042, 20045, 20048, 20060, 20240, 20890
	Realistic	20037, 20048, 20240, 20278, 21162
	ReplayTV	20614, 20616
	Ricavision	21972
	Rio	21137
S	Samsung	20045, 20060, 20240, 20739
	Samtron	20240
	Sanky	20048
	Sansui	20067, 20240
	Sanyo	20240
	Scott	20043, 20045
	Sears	20037, 20042, 20043, 20045, 20048, 20060, 20067
	Sharp	20032, 20048
	Shintom	20240
	Shogun	20240
	Siemens	20037
	Signature	20037, 20048, 20060
	Singer	20037, 20240
	Sonic Blue	20614, 20616, 21137
	Sony	20032, 20067, 20226, 20636, 21032, 21972
	Stack 9	21972
	STS	20042
	Sylvania	20043, 20081, 20593, 21593
	Symphonic	20240, 20539, 21593
	Systemax	21972
T	Tagar Systems	21972
	Tashiko	20037
	Tatung	20048, 20067, 20081
	Teac	20067
	Technics	20037
	Teknika	20037
	Telecorder	20240
	Thomson	20060
	Tisonic	20278

Tivo	20618, 20636, [20739] *, 21337, 21996
TMK	20240
TNIX	20037
Tocom	20240
Toshiba	20043, 20045, 20240, 21008, 21972, 21996
Tosonic	20278
Totevision	20037, 20240
Touch	21972
Trix	20037
U Ultra	20045, 20278
Unitech	20240
V Vector	20045
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20240
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
W Wards	20037, 20042, 20043, 20045, 20048, 20060, 20081, 20240
Wharfedale	20593
White Westinghouse	20278
X XR-1000	20240
Z Zenith	20037, 20278, 21137
ZT Group	21972

Digital(Personal) Video Recorder

A ABS	21972
Alienware	21972
C CyberPower	21972
D Dell	21972
DirecTV	20739
G Gateway	21972
Go Video	20614
H Hewlett Packard	21972
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739
Humax	20739
Hush	21972
I iBUYPOWER	21972
L Linksys	21972
M Media Center PC	21972
Microsoft	21972
Mind	21972
N Niveus Media	21972
Northgate	21972
P Panasonic	20614, 20616

Philips	20618, 20739
Pioneer	21337
R RCA	20880
ReplayTV	20614, 20616
S Samsung	20739
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636, 21972
Stack 9	21972
Systemax	21972
T Tagar Systems	21972
Tivo	20618, 20636, 20739, 21337
Toshiba	21008, 21972, 21996
Touch	21972
V Viewsonic	21972
Voodoo	21972
Z ZT Group	21972

Digital (Personal) Video Recorder/Satellite Combination

B Bell ExpressVu	00775
D DirecTV	00099, 00392, 00639, 01076, 01142, 01377, 01442, 20739
Dish Network System	00775, 01505
Dishpro	00775, 01505
E Echostar	00775, 01505
Expressvu	00775
H Hughes Network Systems	01142, 01442, 20739
M Motorola	00869
P Philips	01142, 01442, 20739
Proscan	00392
S Samsung	01442, 20739
Sony	00639
Star Choice	00869
T Tivo	01142, 01442, 20739
V ViewSat	01994

Digital(Personal) Video Recorder/cable Combination

C Cisco	01877
D Digeo	01187
M Motorola	01187, 01376
P Pace	00237, 01877
Pioneer	01877
S Scientific Atlanta	01877
Supercable	00276

Tape Deck

A Aiwa	20029, 20197, 20200
---------------	---------------------

Akai	20283
C Carver	20029
D Denon	20076, 20371, 22471
G Garrard	20308
Grundig	20029
H Harman/Kardon	20029, 20182
J JVC	20244, 20273
K Kenwood	20070
M Magnavox	20029
Marantz	20009, 20029
Mitsubishi	20283
O Onkyo	20135, 20282
Optimus	20027, 20220
P Panasonic	20229
Philips	20029
Pioneer	20027, 20099, 20220
Polk Audio	20029
R RCA	20027, 20220
S Sansui	20009, 20029
Sony	20170, 20243, 20291
T Teac	20308
Technics	20229
Technovox	20229
V Victor	20273
W Wards	20027
Y Yamaha	20094, 20097

Television

A A-Mark	10047, 10054
A.R. Systems	10352, 10556
Accuscan	10047
Accuscreen	10001
Acoustic Research	11269
Action	10030
Acura	10009
Admiral	10017, 10047, 10051, 10054, 10163, 10264, 10418
Advent	10761, 11933
Adventuri	10000
Adyson	10217
Agna	10150
Aiko	10092
Aiwa	10701
Akai	10009, 10030, 10060, 10145, 10208, 10672, 10702, 10812, 11207, 11537, 11675, 11676, 11903, 12078
Alaron	10170
Alba	10009, 10037, 10073, 10163, 10218, 10352, 10371
Alfide	10672
Alleron	10030, 10170
Ambassador	10150

American High	10000, 10060
Amstrad	10009, 10011, 10163, 10171, 10371, 10433
Amtron	10000
Anam	10009
AOC	10030
Apex Digital	10156, 10765, 11217, 11943
AR	10352, 10556
Aristocrat	10163
Asuka	10218
Audiovox	10092, 10623, 10802, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Awa	10009
Axion	11937
B Bang & Olufsen	10565
Barco	10556
Basic Line	10009, 10218
Beaumarck	10017, 10030, 10178
Beko	10714, 10715
Belcor	10030
Bell & Howell	10054, 10154
BenQ	11032
Blue Sky	10556
Boots	10217
Brionvega	10362
Brockwood	10030, 10178
Broksonic	11911, 11938
Brother	10264
Bush	10698, 11556
By:sign	11309
C Candle	10030
Capehart	10017, 10030, 10036, 10092, 10178
Carnivale	10030
Carver	10054, 10170
CCE	10037, 10217
Celebrity	10000
Celera	10765
Centrex	10780
Changhong	10156, 10765, 10820, 10821
Cineral	10092
Citek	10047
Citizen	10000, 10001, 10030, 10035, 10054, 10060, 10092, 10171
Classic	10030, 10092
Colortyme	10017, 10030, 10047, 10054, 10060, 10178
Commercial Solutions	10047, 11447
Conic	10178
Craig	10171
Crosley	10000, 10030, 10054, 10074, 10171, 10370
Crown	10672
Crown Mustang	10672

Curtis Mathes	10000, 10030, 10035, 10037, 10047, 10051, 10054, 10060, 10145, 10154, 10166, 10178, 10702, 11147, 11347
D Daewoo	10009, 10036, 10092, 10109, 10178, 10264, 10623, 10634, 10661, 10672, 11661, 11755, 11756
Dayton	10092
Daytron	10030, 10036, 10092, 10178
Decca	10217
Dell	11080, 11178, 11264, 11403, 11863
Denon	10145
Dream Vision	11164
Dumont	10017, 10178
Durabrand	10171, 10178
Dynatech	10217
Dynex	11463
E Eaton	10060
Electroband	10000
Electrograph	11755
Electrohome	10000, 10030, 10073, 10150, 10154, 10178
Elite	10218
Elta	10009, 10264
Emerald	10178
Emerson	10017, 10036, 10047, 10073, 10150, 10154, 10170, 10171, 10178, 10195, 10623, 11394, 11911, 11944
Encross	10876
Envision	10030, 10813
ESA	10171, 10812, 11944
F Ferguson	10625
Fisher	10000, 10054, 10154, 10217
Fujitsu	10217, 10683, 10809, 10853, 12008
Funai	10000, 10171, 11271, 11904
G Gateway	11755, 11756
GE	10000, 10030, 10035, 10047, 10051, 10060, 10178, 10560, 11147, 11347, 11447, 11917, 11922
Gemini	10047
GFM	10171
Gibraltar	10000, 10017, 10030
Go Video	10886
Go Vision	11937
GoldStar	10001, 10009, 10030, 10036, 10037, 10047, 10054, 10073, 10178
Goodmans	10037
Gradiente	10053, 10170
Granada	10037
Grundig	10037, 10070, 10163, 10195, 10672, 10683, 10706
Grundy	10195
H Haier	11749

Hallmark	10178
Hanseatic	10556
Harley Davidson	10000, 10030, 10060, 10178, 11904
Harman/Kardon	10054
Harsper	11206
Heathkit	10017
Helios	10865
Hewlett Packard	11494
Hikone	10218
Hitachi	10000, 10017, 10035, 10036, 10047, 10051, 10054, 10109, 10145, 10163, 11145, 11576, 11643, 11904, 11960
HP	11494
Hyundai	10849, 10865
ICE	10264
Ima	10178
Infinity	10054
InFocus	11164
Innova	10037
Insignia	10171, 11423, 11517, 11564
Inteq	10017, 10145
ITT Nokia	10070, 10163, 10195, 10361
IX	10877
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 11933
JIL	10030
Jinxing	10037, 10556
Johnson	10455
Jutan	10030
JVC	10030, 10036, 10053, 10054, 10070, 10371, 10650, 10653, 10731, 11253, 11774, 11923
Kamp	10017, 10217
Kawasho	10030
KDS	11498
KEC	10060
Kennex	10668
Kenwood	10030
Kioto	10556
KLH	10156, 10765, 11962
Kloss	10030
Konka	10218, 10371
Kreisen	10876
KTV	10030, 10217
Lark	10154
LG	10017, 10030, 10037, 10054, 10060, 10178, 10856, 11178, 11423, 11637, 11768
Lloyd's	10030, 11904
Loewe	10512, 10633, 10790
Logik	10011

Lumatron	10037, 10073, 10163, 10217, 10264, 10361, 10556
Luxor	10163
LXI	10000, 10001, 10017, 10030, 10035, 10036, 10037, 10047, 10051, 10053, 10054, 10060, 10154, 10156, 10166, 10171, 10178, 10208
MAG	11498
Magnasonic	10000, 10030, 10054, 10092, 10109, 10156
Magnavox	10000, 10030, 10035, 10036, 10037, 10047, 10051, 10054, 10060, 10092, 10154, 10171, 10706, 10780, 10802, 11254, 11454, 11755, 11866, 11904, 11944
Majestic	10017
Marantz	10030, 10037, 10054, 10556, 10704, 10854, 10855, 11454
Mark	10037
Matsui	10009, 10011, 10035, 10036, 10037, 10163, 10217, 10352, 10371, 10443
Matsushita	10051, 10650
Maxent	11755, 11756
Megatron	10009, 10047, 10145, 10178
Memorex	10030, 10035, 10037, 10150, 10154, 10178, 10195, 10877, 11037, 11903, 11911
Mermaid	10037
MGA	10030, 10150, 10178
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Micromaxx	10714, 10808
Midland	10017, 10047, 10051
Minato	10037, 10556
Mitsubishi	10011, 10030, 10036, 10108, 10150, 10154, 10178, 10195, 10250, 10836, 11917
Motorola	10051, 10054, 10150
MTC	10011, 10030, 10060, 10092
Multitech	10217
NAD	10037, 10156, 10166, 10178, 10361, 10866, 11156
National	10226
NEC	10030, 10036, 10047, 10170, 10178, 10455, 10704, 11270, 11704, 11797
NetTV	11755
Nikko	10030, 10092, 10178
Nikkodo	10030, 10092, 10178
Niko	11618
Nishi	10030
Nokia	10606, 10631
Norcent	10824
NTC	10092
NuVision	11657, 12158
Nyon	10000
Olevia	11144, 11240, 11331, 11610

Onwa	10602
Optimus	10030, 10150, 10154, 10166, 10178, 10650
Optoma	10887
Orion	10017, 10178, 10443, 10880, 11463, 11911
Pace	10092
Pacific	10037, 10556, 10714, 11037, 11137
Palsonic	10264, 10773
Panasonic	10000, 10030, 10035, 10051, 10054, 10156, 10163, 10226, 10367, 10650, 11291, 11310, 11457, 11480, 11941, 11946, 11947
Panda	10698, 10706, 10780
Pausa	10009
Paxonic	10030, 10060
PCE	10060, 10156
Penney	10000, 10030, 10035, 10036, 10037, 10047, 10051, 10060, 10070, 10108, 10156, 10178, 11347
Petters	11523
Philco	10030, 10054, 10074, 10145, 10171, 11271, 11394
Philips	10030, 10037, 10054, 10171, 10374, 10512, 10556, 10690, 11254, 11454, 11744, 11961
Pilot	10011, 10030, 10051, 10060, 10178
Pioneer	10109, 10163, 10166, 10287, 10679, 10866, 11260, 11457
Polaroid	10765, 10865, 11276, 11316, 11341, 11498, 11523, 11962, 12120
Portland	10092
Prima	10761, 11933
Prism	10051
Proscan	10047, 11347, 11447, 11922
Protec	10009, 10037, 10217, 10264
Proton	10009, 10178
Proview	11498
ProVision	10037, 10556, 11037
Pulsar	10017, 10092
Pulser	10092, 10178
Quartz	10150, 10178
Quasar	10035, 10051, 10650
R-Line	10037
Rabbit	10047
RadioShack	10030, 10047, 10150, 10154, 10178, 11904
RCA	10000, 10047, 10051, 10054, 10090, 10178, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11447, 11547, 11781, 11917, 11922, 11953, 11958, 12247
Realistic	10030, 10047, 10150, 10154, 10178
Reoc	10714
Revox	10037
Rowa	10698, 10712

Runco	10017, 10030, 10060, 11629
Saisho	10011
Sampo	10030, 10047, 11755, 11756
Samsung	10009, 10017, 10030, 10035, 10036, 10037, 10047, 10054, 10060, 10154, 10178, 10208, 10217, 10264, 10362, 10370, 10618, 10650, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11903, 11959
Sanky	10030, 10060
Sansui	10030, 10060, 10171, 10371, 11904, 11911
Sanyo	10000, 10011, 10036, 10037, 10047, 10054, 10154, 10170, 10171, 10208, 11142, 11755
Saville	10060
Sceptre	10878, 11217, 11599
Schneider	10070
Scotch	10178
Scott	10030, 10178, 11711
Sears	10000, 10001, 10017, 10030, 10035, 10036, 10037, 10047, 10051, 10053, 10054, 10060, 10154, 10156, 10166, 10171, 10178, 10208, 11904
Sharp	10036, 10054, 10668, 10818, 11393, 11602, 11917
Shivaki	10037, 10178, 10374, 10556
Siemens	10145, 10195, 10200, 10327
Signature	10030, 10047
Simpson	10011, 10030, 10178
Singer	10060, 10092
Sky-North	10037
Solar Drape	10000
Sole	10813
Sony	10000, 10011, 10017, 10036, 10053, 10150, 10154, 10353, 10810*, 11505, 11651, 11685, 11751, 11904
Soundesign	10178
Sova	11952
Soyo	11826, 11834
Spectravision	10156, 10178
Spectroniq	11498
Squareview	10171
SR2000	10154, 10171
Standard Components	10009, 10218
Superscan	10864, 11944
Supreme	10000
SV2000	10054
SVA	10865
Sylvania	10000, 10030, 10036, 10037, 10047, 10051, 10054, 10092, 10154, 10171, 10178, 10876, 11271, 11886, 11864, 11886, 11904, 11944
Symphonic	10000, 10171, 10178, 11904, 11944
Syntax	11144, 11240, 11331, 11610

Tandy	10217, 10218
Tatung	10000, 10037, 10051, 10217, 11756
Teac	10009, 10037, 10154, 10264, 10418, 10455, 10698, 10706, 10712, 11037
Technics	10051, 10054, 10226
Technovox	10030, 10217
Techwood	10051, 10060
Teco	11040
Tedex	10698
Teknika	10054, 10060, 10092, 10150, 10178
Telecolor	10017
Telefunken	10074, 10109, 10335, 10343, 10625, 10702
Tevion	10037, 10556, 10668, 11137
Thomas	10001, 10047, 10178, 11904
Thomson	10047, 10109, 10287, 10343, 10625, 11447
TMK	10178
TNCi	10017
Tocom	10156
Toshiba	10011, 10035, 10036, 10060, 10070, 10145, 10150, 10154, 10156, 10166, 10217, 10264, 10508, 10650, 10718, 10845, 11145, 11156, 11164, 11256, 11356, 11508, 11524, 11656, 11704, 11945
Totevision	10051
Toyomenka	10178
Transonic	10698, 10712
Truetone	10051
Ultra	10092
Universal	10047
Universum	10009, 10011, 10036, 10037, 10070, 10170, 10217, 10264, 10361, 10418, 10512, 10631
V	10885, 11755, 11756
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054, 11629
Vidtech	10036, 10178
Viewpia	10876
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11755, 12087
Viking	10060
Viore	10054, 11207
Vizio	10864, 10885, 11755, 11756, 11758
Wards	10000, 10001, 10017, 10030, 10035, 10037, 10047, 10051, 10054, 10154, 10166, 10178, 10195, 10866, 11156
Waycon	10156
Welton	10178
Westinghouse	10000, 10885, 10889, 11282, 11577, 11712
White Westinghouse	10623, 10889

X	XR-1000	10154, 10171
Y	Yamaha	10030, 10650
	Yorx	10030
Z	Zenith	10000, 10017, 10030, 10037, 10047, 10092, 10145, 10171, 10178, 10812, 11145, 11423, 11904, 11911

Television/DVD Combination

A	Advent	11933
	Akai	11675, 30695
	Apex Digital	11943
	Audiovox	11937, 11951, 11952
	Axion	11937
B	Broksonic	30695
C	Citizen	30695
E	Emerson	11394, 30675, 31268
	ESA	31268
F	Funai	31268
G	GFM	31268
H	Hitachi	11960, 31247
I	Insignia	31268
J	Jensen	11933
K	KLH	11962
M	Magnavox	11866, 31268
P	Panasonic	11941, 31490
	Philips	11961, 30854, 31260
	Polaroid	11523, 11962
	Prima	11933
R	RCA	11948, 11958, 31022
S	Samsung	11903, 30899
	Sansui	30695
	Sharp	10818
	Sova	11952
	Sylvania	11394, 11864, 11886, 30675, 31268, 32194
T	Toshiba	11524, 30695

Television/DVD/Video deck Combination

A	Akai	11903, 30899
B	Broksonic	11938
E	Emerson	11944, 30821
	ESA	11944, 30821
M	Magnavox	11944, 30821
P	Panasonic	11946, 11947, 31362, 31462
R	RCA	11953, 31132
S	Sharp	11917, 30630
	Sylvania	11944
	Superscan	30821
	Sylvania	30821

	Symphonic	11944, 30821
T	Toshiba	11945, 31045

Television/Video deck Combination

A	America Action	20278
	Audiovox	20278
B	Broksonic	11911
D	Daewoo	11909
E	Emerson	11909, 11911, 20593
F	Funai	11904
G	GE	11917, 11922, 20240
H	Harley Davidson	11904
	Hitachi	11904
J	JVC	11923
L	Lloyd's	11904
M	Magnasonic	20593
	Magnavox	11904, 20593
	Magnin	20240
	Memorex	21162, 21262
	MGA	20240
	Mitsubishi	11917
O	Optimus	20593, 21162, 21262
	Orion	11911
P	Panasonic	21162, 21262
	Penney	20240
Q	Quasar	21162
R	RadioShack	11904
	RCA	11917, 11922, 20240
S	Samsung	11959
	Sansui	11904, 11911
	Sanyo	20240
	Sears	11904
	Sony	11904
	Symphonic	11904, 20593
T	Thomas	11904
W	White Westinghouse	11909
Z	Zenith	11904, 11909, 11911

Satellite Set Top Box

A	A-Mark	00345
	ABsat	00123
	ADB	01259, 01367
	AGS	00710
	Akai	00200
	Alba	00455, 00713
	Allsat	00200
	Alltech	00713
	Amstrad	00345, 00847, 01113

	Asat	00200
	Aston	00142
	Atlantic Telephone	01333
	Austar	00497, 00863, 01176
B	Bell ExpressVu	00775
	British Sky Broadcasting	00847
C	Canal	00853
	Chaparral	00216
	CNS	01367
	Crossdigital	01109
D	Digenius	00299
	Digiwave	01631
	DirecTV	00099, 00247, 00392, 00566, 00639, 00749, 01076, 01109, 01142, 01371*, 01414, 01442, 01609, 01749, 01856
	Dish Network System	00775, 01505, 01775
	Dishpro	00775, 01505, 01775
E	Echostar	00455, 00775, 00871, 01505, 01775
	Expressvu	00775, 01775
F	Fracapro Planet	00871
	France Telecom	00871
	Funai	01377
G	Galaxis	00863
	GE	00566
	General Instrument	00869
	GOI	00775, 01775
	Gradiente	00887
	Grundig	00173, 00847
H	Hitachi	00749, 01250
	Houston	00775
	HTS	00775, 01775
	Hughes Network Systems	00749, 01142, 01442, 01749
	Humax	01790
	Hyundai	01159
I	Indovision	00887
	Innova	00099
	ISkyB	00887
J	Jerrold	00869
	JVC	00775, 01775
K	Kathrein	00249, 00658
L	Lava	01631
	LG	01414
M	Marantz	00200
	McIntosh	00869
	Mitsubishi	00749
	Motorola	00869
	Multichoice	01333
N	Netsat	00099, 00887
	Next Level	00869
	Nokia	00723, 00873, 01023, 01127

O	Omega	00887
P	Pace	00455, 00497, 00847, 00887, 01175
	Panarex	01159
	Panasonic	00247, 00701, 00847
	Pansat	01159
	Philips	00099, 00200, 00749, 00775, 00847, 01076, 01142, 01442, 01749
	Pioneer	00329, 01308
	Plasmatic	00442
	Primestar	00869
	Proscan	00392, 00566
R	RadioShack	00566, 00775, 00869
	Radix	00882
	RCA	00143, 00392, 00566, 00775, 01142, 01291, 01442
S	Saba	00710
	Sagem	00820, 01114
	Samsung	01109, 01142, 01276, 01377, 01442, 01609
	Satstation	01083
	Schwaiger	00394, 01111
	Siemens	00173
	SKY	00099, 00847, 00887, 01175
	Sky Television	01014
	SM Electronic	00713
	Sony	00639, 00847
	Star	00887
	Star Choice	00869
	Star Trak	00869
T	Televisa	00887
	Thomson	00392, 00566
	Tivo	01142, 01442
	Toshiba	00749, 00790, 01749
	TPS	00820
U	UEC	01333
V	ViewSat	01232
	Voom	00869
Z	Zenith	01856

Cable Set Top Box

A	A-Mark	00008, 00144
	ABC	00003, 00008, 00237
	Accuphase	00003
	Acorn	00237
	Action	00237
	Active	00237
	Archer	00237
B	BCC	00276
C	Century	00008
	Cisco	00877, 01877
D	Digeo	01187

	Director	00476
F	Fosgate	00276
G	General Instrument	00003, 00276, 00476
	Gibraltar	00003
H	Hitachi	00003, 00008
I	Insight	00476
J	Jerrold	00003, 00276, 00476
M	Macab	00817
	Mitsubishi	00003
	Motorola	00276, 00476, 01187, 01376
N	Noos	00817
	Nova Vision	00008
	Novaplex	00008
O	Ono	01068
P	Pace	00008, 00237, 00877, 01060, 01068, 01877
	Panasonic	00008
	Paragon	00008
	Pioneer	00877, 01877
R	Regal	00276
S	Samsung	00003
	Scientific Atlanta	00003, 00008, 00237, 00477, 00877, 01877
	Starcom	00003
	Supercable	00276
T	Torx	00003
U	United Cable	00003, 00276
	US Electronics	00003, 00008, 00276

IPTV/HDTV Set Top Box





A	ABS	01272
	ADB	02254, 02586
	Alienware	01272
	Amino	01481, 02482
	AT&T	00858
C	Cisco	02345
	CyberPower	01272
E	Epson	01563
G	Gateway	01272
H	Hewlett Packard	01272
	Howard Computers	01272
	HP	01272
	Hush	01272
I	iBUYPOWER	01272
	Insignia	01415
I	KoolConnect	01481
L	LG	01415
	Linksys	01272
M	Magnavox	01563
	Media Center PC	01272
	Microsoft	01272, 02049
	Mind	01272

	Motorola	00858, 01998
N	Niveus Media	01272
	Northgate	01272
P	Philco	01563
R	Ricavision	01272
S	Scientific Atlanta	00858, 02345
	Sony	01272, 01324
	Stack 9	01272
	SureWest	01481
	Sylvania	01563
	Systemax	01272
T	Tagar Systems	01272
	Toshiba	01272
	Touch	01272
V	Viewsonic	01272, 01329
	Voodoo	01272
X	Xbox	02049
Z	Zenith	01415
	ZT Group	01272

DVD preset codes Codes pré-réglés DVD	32134			30490
DENON				
Model No.	DVD-555	DVD-1730	DVD-5910	DVD-800
Modèle numéro	DVD-556	DVD-1740	DVD-5910CI	DVD-1600
	DVD-557	DVD-1910	DVD-9000	DVD-2000
	DVD-558	DVD-1920	DVM-715	DVD-2500
	DVD-755	DVD-1930CI	DVM-735	DVD-3000
	DVD-756	DVD-1940CI	DVM-745	DVD-3300
	DVD-757	DVD-2200	DVM-1800	
	DVD-758	DVD-2800	DVM-1805	
	DVD-900	DVD-2800II	DVM-1815	
	DVD-910	DVD-2900	DVM-1835	
	DVD-955	DVD-2910	DVM-1845	
	DVD-1000	DVD-2930CI	DVM-2815	
	DVD-1200	DVD-3800	DVM-2845CI	
	DVD-1500	DVD-3910	DVM-4800	
	DVD-1710	DVD-3930CI		
	DVD-1720	DVD-5900		

Blu-Ray preset codes Codes pré-réglés Blu-Ray	32258
DENON	
Model No.	DVD-1800BD
Modèle numéro	DVD-2500BT
	DVD-3800BD
	DVD-A1UDCI

[]*: Preset codes set upon shipment from the factory.
: Les codes pré-réglés diffèrent en fonction des livraisons de l'usine.

	DVD Player DENON [32134]
	Video Cassette Recorder Tivo [20739]
	Television SONY [10810]
	Satellite Set Top Box DirecTV [01377]