DENON®

DENON HOME 250

WIRELESS SPEAKER

QUICK START GUIDE

AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous que les éléments suivants fonctionnent correctement :



Routeur Wi-Fi Connexion Internet

Appareil mobile Apple iOS, Android ou Kindle connecté à votre réseau

ÉTAPE 1 : DÉBALLEZ

Retirez le haut-parleur et le cordon d'alimentation de la boîte.



ÉTAPE 2 : PLACEZ

Placez le nouveau haut-parleur dans un endroit pratique de votre domicile.



ÉTAPE 3 : CONNECTEZ

Connectez le cordon d'alimentation au haut-parleur et à une prise murale.



OPTIONNEL

Si vous connectez le haut-parleur à un réseau câblé, connectez un câble Ethernet (vendu séparément) entre le haut-parleur et votre routeur. Ne connectez pas le câble Ethernet si vous connectez votre hautparleur à un réseau sans fil.



ÉTAPE 4 : COMMANDE

1 Téléchargez la HEOS App.

Accédez à l'Apple App Store, à Google Play ou à Amazon App Store et recherchez "HEOS" pour le télécharger et l'installer.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2 Lancez l'application HEOS et suivez les instructions dans l'application.

ÉTAPE 5 : AJOUTER UN HAUT-PARLEUR

1



2

APPRÉCIEZ !

Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez **www.denon.com**
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.
  manuals.denon.com/DenonHome250/EU/FR/

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE BASE

Mon haut-parleur ne se connecte pas à mon réseau

- Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à votre réseau sans fil avant de configurer votre haut-parleur.
- Vous pouvez également connecter votre haut-parleur à votre routeur réseau à l'aide d'un câble Ethernet vendu séparément. Une fois connectée via Ethernet, l'application HEOS devrait reconnaître le haut-parleur et vous pouvez le déplacer manuellement vers votre réseau sans fil à l'aide de "Réglages" - "Mes périphériques" - "(Nom_périphérique)" - "Avancé" - "RÉGLAGES RÉSEAU".

La musique s'arrête ou ralentit parfois

- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement.
- Si vous partagez votre réseau avec d'autres utilisateurs ou appareils, ils risquent d'utiliser une grande partie de votre bande passante (surtout s'ils regardent des vidéos en streaming).
- Assurez-vous que vos haut-parleurs sont à portée de votre réseau sans fil.
- Assurez-vous que vos haut-parleurs ne sont pas situés à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient interférer avec sa connectivité sans fil (comme les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil, les téléviseurs, etc...)

Diffusion de musique à partir de vos appareils mobiles grâce à la connexion Bluetooth

- Activez le réglage Bluetooth sur votre périphérique mobile.
- Appuyez sur le bouton Bluetooth ( ), situé à l'arrière du haut-parleur, et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant d'état situé à l'avant clignote en vert.
- Sélectionnez "Denon Home 250" dans la liste des haut-parleurs Bluetooth disponibles sur votre appareil mobile.
- Écoutez de la musique grâce à n'importe quelle application sur votre appareil. Le son sera alors lu par le haut-parleur.

Je perçois une distorsion lors de l'utilisation de l'entrée AUX

- Les signaux de sortie analogique provenant de certaines sources peuvent être très puissants. Si le niveau d'entrée de l'appareil source est trop élevé, il risque d'entraîner la surcharge des entre du haut-parleur. Il est peu probable que cela provoque des dommages, mais le son risque d'être déformé. Au départ, réglez le volume de la source selon un niveau moyen – faible, puis augmentez-le au besoin. Si vous percevez une distorsion, diminuez le volume de l'appareil.

J'entends un délai lors de l'utilisation de l'entrée AUX avec ma TV

- Si vous raccordez l'entrée AUX à votre décodeur câble ou satellite pour apprécier pleinement le son de votre télévision à travers plusieurs haut-parleurs, il est possible que vous perceviez un délai entre le moment où vous voyez quelqu'un parler et celui où vous entendez le son. Ceci est dû au fait que le système HEOS doit mettre en mémoire tampon l'audio avant de l'envoyer aux haut-parleurs de manière à ce qu'il arrive à tous les haut-parleurs en même temps.
- Vous pouvez éviter ce délai en écoutant uniquement le haut-parleur qui est directement connecté au décodeur.

Connexion à un réseau avec WPS

- Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™), votre haut-parleur peut éventuellement se raccorder à votre réseau à l'aide de la méthode "Bouton poussoir" en suivant les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche WPS de votre routeur.
2. Dans les 2 minutes, appuyez longuement sur le bouton CONNECT sur le panneau arrière du haut-parleur pendant 3 secondes.
3. La LED sur la face avant du haut-parleur clignotera en vert pendant quelques secondes en se connectant à votre routeur.
4. Lorsque la connexion est terminée, le voyant situé à l'avant du haut-parleur devient bleu fixe.

La réinitialisation de votre haut-parleur

- La réinitialisation de votre haut-parleur eff acera les paramètres de réseau sans fil, d'EQ et le nom mais conservera le logiciel actuel.
- Vous devrez utiliser le menu "Réglages" - "Ajouter le périphérique" pour reconnecter le haut-parleur au réseau de votre domicile avant qu'il ne puisse être utilisé.
- Pour réinitialiser votre haut-parleur, appuyez longuement sur les boutons CONNECT et Bluetooth ( ) situés sur le panneau arrière du haut-parleur pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la DEL avant commence à clignoter en ambre.

L'application et la marque HEOS ne sont affiliées à aucun fabricant de périphériques mobiles.
HEOS et le logo HEOS sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google Play est une marque commerciale de Google Inc.
Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Le logo Wi-Fi Protected Setup™ est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par D&M Holdings Inc. est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

CONTACT Denon

00800-43674357

EN

FREE HELPLINE
We hope you will enjoy your Denon product for years to come. If you ever have any questions or need any support, just get in touch. We are happy if you are happy.

The free HEOS helpline (English) is currently available in the United Kingdom, Ireland, Sweden, Norway, Denmark and Finland.

For more information visit
www.denon.eu/support

NL

GRATIS HULPLIJN
We hopen dat u jarenlang zult genieten van uw Denon-product. Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, neem dan gewoon contact op. Als jij blij bent, zijn wij dat ook.

Hulplijn is beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg.

Meer informatie is te vinden op
www.denon.eu/support

DE

KOSTENFREIER SUPPORT
Wir hoffen, Sie werden viele Jahre lang Vergnügen an Ihrem Denon-Produkt haben. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Die kostenfreie Rufnummer für den deutschsprachigen Support steht Ihnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.denon.eu/support

ES

TELÉFONO GRATUITO DE AYUDA
(DISPONIBLE EN ESPAÑA)

Encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes y más información en
www.denon.eu/support

PL

BEZPŁATNA INFOLINIA
(DOSTĘPNA W POLSKA)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i bardziej przydatne informacje można znaleźć pod adresem
www.denon.eu/support

OTHER REGIONS / AUTRES PAYS

For support options in other countries than those mentioned above, please visit **www.denon.eu** and choose your country.

Pour connaître les options de support dans d'autres pays, par avance merci de vous connecter dans notre site **www.denon.eu** puis sélectionner votre pays.

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11785 00AD
Copyright ©2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.