

# À propos de ce manuel

## ☐ Touches de commande

Les opérations décrites dans ce manuel reposent principalement sur l'utilisation des touches de la télécommande.

## ☐ Symboles



Ce symbole indique la page de référence à laquelle se trouvent les informations correspondantes.



Ce symbole signale des informations supplémentaires et des conseils d'utilisation.

### REMARQUE

Ce symbole signale des points pour rappeler des opérations ou des limitations fonctionnelles.



Ce symbole indique la page de référence dans le manuel "Mise en route".



Cliquez sur ce bouton pour avancer à la page suivante dans l'historique.



Cliquez sur ce bouton pour revenir à la page précédente dans l'historique.



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir cette fenêtre.



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le manuel "Mise en route".



Cliquez sur ce bouton pour permuter les contenus.



Cliquez sur ce bouton pour basculer vers l'index.



Cliquez sur ce bouton pour basculer vers la liste des menus.



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre d'affichage du panneau avant.



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre d'affichage de l'appareil.

## ☐ Illustrations

Notez que les illustrations présentées dans les présentes instructions peuvent être légèrement différentes de l'appareil réel aux fins de l'explication.