



Let's Go.



Get to Know




1

Call answer
/end button

2

Power



3

Volume up

4

Bluetooth®
pairing button

5

Volume down

1

Anruftaste

Touche d'appel

Pulsante di chiamata

Botón de llamada

Gesprekstoets

Samtalsknapp

Кнопка вызова

Przycisk połączenia

コールボタン

通话按钮

2

Ein-/Aus-Schalter

Alimentation

Accensione

Alimentación

Voeding

Ström

Питание

Zasilanie

電源ボタン

电源

3

Lautstärke hoch

Augmenter le volume

Volume su

Subir volumen

Volume hoger

Volym upp

Повысить громкость

Zwiększenie głośności

音量プラスボタン

音量增大

4

Bluetooth®-Taste

Touche Bluetooth®

Pulsante Bluetooth®

Botón de Bluetooth®

Bluetooth®-toets

Bluetooth®-knapp

Кнопка Bluetooth®

Przycisk Bluetooth®

Bluetooth®ボタン

蓝牙按钮

5

Lautstärke runter

Diminuer le volume

Volume giù

Bajar volumen

Volume lager

Volym ned

Понизить громкость

Zmniejszenie głośności

音量マイナスボタン

音量减小

Charge

1. Ouvrir le couvercle sur le côté arrière.
2. Connectez le câble USB à l'enceinte et à l'adaptateur d'alimentation USB* via une prise CA.

REMARQUE

Après l'achat, chargez cet appareil avant toute utilisation.
*Adaptateur d'alimentation USB non fourni. La tension de l'adaptateur doit être de DC 5 V et comprise entre 2,1 A et 2,4 A. Il doit être utilisé avec un adaptateur spécifique approuvé dans le pays.

Connecter

1. Mise sous tension.
2. Activer le paramétrage Bluetooth sur votre périphérique mobile. Sélectionner "**Denon Envaya**".
3. Après avoir entendu une tonalité de 3 notes, le témoin lumineux s'arrête de clignoter et s'allume en continu, vous êtes connecté.
4. Pour connecter un appareil supplémentaire, appuyez sur la "touche Bluetooth" et activez le paramétrage Bluetooth sur votre appareil mobile.

Talk + Siri Play*

1. Pour répondre et terminer des appels, taper sur la “touche d’appel”.**
2. Pour activer Siri Play, confirmez que votre iPhone est apparié. Maintenez enfoncée la “touche d’appel” pendant 3 secondes ou plus.
3. Siri est automatiquement activée et votre enceinte répondra à vos commandes vocales.

REMARQUE

*Pour iPhone seulement.

**Tous les téléphones mobiles et les applications ne sont pas compatibles avec les appels téléphoniques mains libres.

Envaya Link

1. Une fois que votre périphérique mobile est apparié à l’enceinte principale, mettre sous tension la deuxième enceinte.
2. Maintenez enfoncée la “touche Bluetooth” sur l’enceinte principale et l’enceinte secondaire simultanément pendant 6 secondes ou plus.
3. Dès que vous entendez un bip, l’appariement des deux enceintes est terminé.

REMARQUE

*Envaya Link permet d’acheminer l’audio A2DP vers votre périphérique afin que l’audio soit lu en synchronisation sur les deux appareils.

DENON[®]

www.denon.com

Online Manual: http://manuals.denon.com/DSB50_150_250BT/ALL/EN
iPhone and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Printed in Vietnam 5411 11562 10AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.