





Anschließen des DNP-720AE an das Netzwerk

Grundfunktionen



1 Führen Sie die Schritte ① – ③ aus.



2

1 Drücken Sie **ON/STANDBY**, um das Gerät einzuschalten.

2 Wählen Sie die Menüsprache aus.

3 Überprüfen Sie die Verbindung mit dem Netzwerkgerät, und drücken Sie **ENTER**.

4 Wählen Sie "LAN", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

5 Wählen Sie "Verbindung", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

Erfolgreich

• Verbindung mit dem Netzwerk wurde hergestellt.

Access Point ohne WPS-Funktion (Für die meisten Benutzer)

1 Drücken Sie **ON/STANDBY**, um das Gerät einzuschalten.

2 Wählen Sie die Menüsprache aus.

3 Überprüfen Sie die Verbindung mit dem Netzwerkgerät, und drücken Sie **ENTER**.

4 Wählen Sie "Wireless", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

5 Wählen Sie "Suche Access Po", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

6 Wählen Sie den Access Point aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie **ENTER**.

7 Wählen Sie "Schlüssel", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

8 Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein, und drücken Sie **ENTER**.

• Die Zeichentypen können wie unten angegeben eingegeben werden.

[Kleine Buchstaben] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 [Großbuchstaben] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 [Symbole] ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @
 [Nummern] [\] ^ _ ` { } ~

Erfolgreich

• Verbindung mit dem Netzwerk wurde hergestellt.

Access Point mit WPS-Funktion

1 Drücken Sie **ON/STANDBY**, um das Gerät einzuschalten.

2 Wählen Sie die Menüsprache aus.

3 Überprüfen Sie die Verbindung mit dem Netzwerkgerät, und drücken Sie **ENTER**.

4 Wählen Sie "Wireless", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

5 Wählen Sie "WPS", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

6 Wählen Sie "Knopf drücken", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

7 Drücken Sie die WPS-Taste auf dem Access Point.

8 Wählen Sie "Bestätigen", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

Erfolgreich

• Verbindung mit dem Netzwerk wurde hergestellt.

3

☐ Aktivieren des Netzwerk-Standby-Modus

Wählen Sie "An", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

Verringert die für die Herstellung der Netzwerkverbindung erforderliche Zeit.

HINWEIS
Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist geringfügig höher.

Schließt die Netzwerkverbindungen und Einstellungen ab. Die Netzwerkeinstellungen können auch im Menü "Netzwerk" – "Verbindung" konfiguriert werden. Details zu den Einstellungen unter Verwendung des Menüs "Verbindung" finden Sie in der Bedienungsanleitung.

☐ Deaktivieren des Netzwerk-Standby-Modus

Wählen Sie "Aus", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist so gering wie möglich.

So führen Sie "Netzwerk-Ersteinst." erneut aus

1 Drücken Sie **MENU**.
Der Menübildschirm wird angezeigt.

2 Wählen Sie "Netzwerk", und drücken Sie anschließend **ENTER**.

3 Wählen Sie "Netzwerk-Ersteinst.", und drücken Sie anschließend **ENTER**.