

DENON®

DA-10

Portable USB-DAC / Headphones Amplifier

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di avvio rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi /
かんたんスタートガイド / 快速入门指南

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw.... /
はじめにお読みください... / 请先读我...

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ











POLSKI

日本語

中国简体

Antes de empezar

Contenido de la caja

 <p>Guía de inicio rápido</p>	 <p>Manual del usuario (CD-ROM)</p>	 <p>Instrucciones de seguridad</p>
 <p>Cable micro USB</p>	 <p>Cable USB Lightning</p>	 <p>Cable USB de 30 clavijas</p>
 <p>Cable miniclavija estéreo</p>	 <p>Garantía (Modelo norteamericano únicamente)</p>	 <p>Garantía (Modelo china únicamente)</p>
 <p>Bolsa de transporte</p>		



Estas imágenes se ofrecen solo a título ilustrativo y puede que no representen el producto o productos en sí.

Configuración y reproducción

- 1** Carga de la pila de esta unidad
- 2** Conexión de unos auriculares
- 3** Escuchar música procedente de un iPod/iPhone/iPad

1 Carga de la pila de esta unidad

Esta unidad incorpora una pila interna. Asegúrese de cargar la pila antes de utilizar la unidad. Se tardan aproximadamente 3,5 horas en recargar la pila si está completamente agotada mediante un cargador USB (de 1,5 A o superior) o 6,5 horas aproximadamente si se carga mediante un ordenador.

1 Apague la unidad.


2 Utilice el cable micro USB suministrado para conectar este dispositivo a un ordenador o conecte un cargador USB al conector USB-DAC.



- Antes de conectar esta unidad mediante USB a su ordenador, instale el software del controlador de su ordenador (sólo Windows OS).
- El indicador de carga de la pila (CHARGE) se ilumina en naranja durante la carga de la pila.
- El indicador de carga de la pila (CHARGE) se ilumina en verde al completarse la carga.


2 Conexión de unos auriculares

- 1 Establezca el interruptor de selección del modo de salida en “VAR (variable)”.



Interruptor de selección del modo de salida

- 2 Conecte la clavija de los auriculares al conector de los auriculares.



NOTA


Cuando el ajuste “FIXED” está establecido, la señal de audio se transmite a través del conector de auriculares, pero el nivel de volumen está al máximo y no se puede ajustar. Cuando el ajuste “FIXED” está establecido, no conecte los auriculares a esta unidad.

3

Escuchar música procedente de un iPod/iPhone/iPad

1


Establezca el Interruptor de selección de la fuente de entrada en "iPod/iPhone".



Interruptor de selección de la fuente de entrada

2

Conecte el cable USB suministrado con esta unidad o el cable USB suministrado con su iPod/iPhone/iPad al conector para iPod/iPhone de esta unidad.

**3**

Reproduzca la música operando el iPod/iPhone/iPad.

Manual del usuario

Consulte el Manual del usuario para obtener más detalles sobre la configuración y funcionamiento del receptor y sus características.

❑ Versión en línea

Introduzca el siguiente URL en su navegador web:

manuals.denon.com/DA10/ALL/ES/



Manual en línea



❑ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del usuario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "PDF Download" de la versión en línea.

1

Introduzca el disco en el PC.



2

Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.



Nombre del producto : USB-DAC portátil/Amplificador para auriculares

Número de modelo : DA-10

DENON®

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11220 00AD