ZONE2 IR Remote code for AVR-788 Code: Kaseikyo-code 2007/5/30

maker code																parity				Genre1				Genre2				Data code																parity								Function
4				5				2				3				0				4				4				Data code																parity								Function
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	ZONE POWER ON
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	ZONE POWER OFF
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	PHONO
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	TUNER
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	CD
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	TAPE-1
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	DVD
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	HDP(VDP)
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	TV/CBL
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	SAT(DBS)
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	NET/USB(AUX-1)
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	SAT TU(XM-Radio)
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	DTU(HD-Radio)
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	IPOD
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	VCR(VCR-1)
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DVR-1(VCR-2)
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	V.AUX-1
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	MASTER VR UP
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	MASTER VR DOWN
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	MASTER VR MUTE
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	TUNING UP
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	TUNING DOWN
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	PRESET CH UP
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	PRESET CH DOWN
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	PRESET CH SHIFT
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	Play/Pause
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	Stop
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	Pause
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	Skip Minus
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	Skip Plus
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	ipod dock FAVORITE
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	REPEAT
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	RANDOM